МОНТАЖ ХИМИЧЕСКИХ АНКЕРОВ



1. Просверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины.



2. Тщательно прочистить отверстие ершиком соответствующего диаметра.

3. Продуть отверстие(при диаметре отверстия более 20 мм, продувать компрессором). Процедуру №1 и №2 повторить дважды!



4. Открутить колпачок с баллона, расправить концы пакетов обоих компонентов. Присоединить специальную насадку, вставить баллон в пистолет. Удалить первые 10см состава.

ДЛЯ БЕТОНА



5. Заполнить отверстие составом на 2/3 объема начиная с основания.



6. Медленно вращая, вставить крепежный элемент. Крепежный элемент должен быть чистым.



7. Закрепить деталь после набора прочности.



8. Затянуть гайку необходимым моментом затяжки. Не эксплуатировать до окончания отвердевания.

ДЛЯ ПУСТОТЕЛОГО КИРПИЧА



5. В отверстие вставить сетчатую гильзу соответствующего диаметра.



6. Полностью заполнить гильзу составом начиная с основания.



7. Медленно вращая, вставить крепежный элемент в гильзу. Крепежный элемент должен быть чистым.



8. Закрепить деталь после набора прочности. Не эксплуатировать до окончания отвердевания.